Cambios en el software de la Intellibox II Versión 1.014

1.- Pueden añadirse hasta 15 categorías para MARCo y LISSY (a partir de la versión 205) que podrán asignarse a cada locomotora.

2.- En el menú de locomotora “Cambiar registro de locomotora” aparece la categoría asignada a la locomotora y puede cambiarla.

3.- Puede cambiar el nombre de una categoría de tren en el modo MARCo/LISSY. Para ello pulse la tecla “Menu” y acceda al submenú “Cambiar categoría”.

4.- La categoría de tren queda asignada a la locomotora y se conserva permanentemente en la Intellibox.

5.- La opción especial 893 establece la luminosidad de todas las teclas para el estado “conectado – desconectado”. Rango de valores admitidos 2 a 127

6.- La opción especial 894 establece la luminosidad del modo noche (estado de la luminosidad de una tecla cuando no se ha accionado). Rango de valores admitidos 0 (apagado) a 15 máxima luminosidad.