Cambios en el software de la IB II
==========

A partir de la versión 1.008/1.005

- Los "Trayectos" pueden incluir órdenes a locomotoras.

- Menú de Boosters para los Power4 y Power7 Booster.

- Locomotoras MFX:
  Corregido un problema en el cambio de sentido de marcha.

- Corregidos valores de Opciones Especiales que afectaban al formato Motorola.
  Lista de las OE's: 902, 903, 904, 905, 906, 909, 913, 914, 915, 917

- Programación LocoNet:
  Cuando el campo "LNCV" o su valor no se había cumplimentado (valor "-"), se producía un error al pulsar las teclas "Leer" o "Programar".

- Al arrancar locomotoras en modo "Auto arranque", se pondrán en marcha automáticamente, cuando al conectar la Intellibox las locomotoras no están en uno de los reguladores.

- El aviso "Cortocircuito" en Booster permanece en pantalla hasta que se pulsa la tecla "GO".

- Cada aviso de cortocircuito presenta información adicional acerca de donde se generó el aviso.
    Booster interno
    Booster Märklin
    Booster DCC

- Al elegir el formato Motorola en la Intellibox para los desvíos,
  las direcciones digitales de desvíos quedan configurados como sigue:
     1 - 320 Motorola, pueden cambiarse individualizadamente a DCC
   321 - 1024 DCC, pueden cambiarse individualizadamente a Motorola
  1025 - 2048 DCC, no pueden cambiarse.

- Al pasar del modo LISSY al modo Keyboard (teclado) se mostraba en parte un símbolo equivocado para desvíos.

- Si estando en modo LISSY se llamaba en un regulador una locomotora por DirectDrive
  se obtenía el aviso "Locomotora ya bajo control" que ya no desaparecía.

- Nuevo menú para reparar la base de datos.
  Ahora puede reparar la base de datos actual, p.ej. si se produce un error en el menú de registro de locomotoras (Configuración básica/Base de datos/Reparar)

- Los Booster LocoNet Power4 y Power7 informan de su estado en caso de cortocircuito
o excesiva temperatura. Puede volverlos a conectar pulsando en "GO", en modo
Keyboard o mediante su dirección de artículo electromagnético y en el menú de
Booster mediante la tecla 4.
Si registra una dirección de control desde el menú de Booster en "Cambiar Booster"
y lo confirma con >Guardar<, se cambiará en el Booster (Power4 / Power7)
automáticamente el valor de la LNCV 8 correspondiente, programándola con esta dirección de artículo electromagnético.