Cambios en el software de la IB II

A partir de la versión 1.004/1.002

- Si se ha elegido el modo “Vía de programación = solo vía de programación” ya funcionan correctamente las teclas STOP y GO
- Los Boosters conectados a la salida CDE se desconectan al pulsar STOP
- Al conectar la IB II, el LocoNet solo se activa cuando la central está preparada.
- La base de datos interna admite 500 locomotoras
- La última locomotora entrada se muestra también en la lista de locomotoras
- Al programar en modo “Texto claro” las direcciones largas y cortas se ajusta automáticamente la CV29
- Las señales de retromódulo lanzadas desde el teclado de la IB II funcionan correctamente
- En la pantalla de la IB II se muestra correctamente el último nivel de velocidad cuando se utiliza el mando a distancia IRIS
- Al cambiar el formato de datos de una locomotora se corrige directamente el cambio
- Las funciones especiales de locomotora que no deban mostrarse en la pantalla ya no aparecen como campos vacíos
- Los desvíos DCC con dirección superior a 1021 se controlan correctamente

  Atención:
  Si ha programado decoders de accesorios con dirección superior a 1021 deberá repetir la programación de los mismos

- El punto de menú “Leer” del menú “Programar CV” no desaparece